



Table des matières

1. Audio.....	1
2. Navigation (Navi 950 IntelliLink et Navi 650 uniquement).....	1
3. Téléphone.....	2
4. Reconnaissance vocale (CD 600 IntelliLink et Navi 950 IntelliLink uniquement).....	3
5. Autres	4

1. Audio

Q : Comment alterner entre la radio et d'autres sources médias, par exemple passer de la radio FM au port USB ?

R : Pour alterner entre différentes sources audio, vous pouvez sélectionner la source en question sur la page d'accueil, appuyer sur le bouton « SRCE » sur les commandes du système d'infodivertissement ou appuyer sur le bouton « SRC » sur les commandes au volant.

Q : Lorsque j'écoute de la musique sur un appareil mobile via Bluetooth®, pourquoi certaines informations sont-elles manquantes, comme le titre de la chanson ou l'image de l'album ?

R : L'affichage des métadonnées de votre musique, comme le titre des chansons ou les pochettes d'albums, dépend de la version du profil Bluetooth® pris en charge par le téléphone portable (AVRCP). La version du protocole AVRCP doit être la version V1.3 ou plus.

Q : Lorsque j'écoute de la musique depuis un téléphone portable via Bluetooth®, je ne peux pas accéder à mes playlists, chansons, albums ou dossiers, pourquoi ?

R : Lorsque vous écoutez de la musique depuis un téléphone portable via Bluetooth®, vous pouvez uniquement passer à la chanson précédente ou à la chanson suivante. Lorsque vous écoutez de la musique via USB, vous avez accès à vos playlists, chansons, albums et dossiers dans leur totalité. Veuillez connecter votre téléphone portable avec le système d'infodivertissement via USB.

Q : Comment modifier les paramètres de tonalité de mon système d'infodivertissement ?

R : Sur l'écran d'accueil, sélectionnez SON pour modifier les paramètres de tonalité. Si vous ne trouvez pas le menu SON sur la page d'accueil, allez à une autre page.

2. Navigation (Navi 950 IntelliLink et Navi 650 uniquement)

Q : Comment lancer et annuler un guidage routier de navigation ?

R : Pour lancer un guidage routier de navigation, appuyez sur le bouton DESTINATION sur les commandes du système d'infodivertissement. Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale. Pour annuler un guidage routier actif, appuyez à nouveau sur DESTINATION, puis sélectionnez ANNULER GUIDAGE.

Q : Comment sélectionner une station service ou un autre point d'intérêt pour un guidage routier ?

R : Appuyez sur le bouton DESTINATION sur les commandes du système d'infodivertissement puis sélectionnez POINTS D'INTÉRÊT. Les stations service se trouvent dans la catégorie TRANSPORT ROUTIER.



Q : Sur la carte de navigation, comment sélectionner une destination directement sur la carte ?

R : Utilisez l'élément à 8 sens du bouton central sur les commandes du système d'infodivertissement pour déplacer un curseur sur la carte de navigation. Poussez le bouton central (molette extérieure) pour sélectionner la destination correspondant à l'emplacement du curseur.

Q : Comment enregistrer une destination dans le répertoire du système d'infodivertissement ?

R : Après avoir entré la destination, sélectionnez ENREGISTRER pour sauvegarder la destination dans le répertoire du système d'infodivertissement.

Q : Pendant un guidage routier, où puis-je consulter l'heure d'arrivée, la durée du trajet et la distance à parcourir ?

R : Vous pouvez choisir deux options : 1. heure d'arrivée et distance ou 2. temps restant et distance. Pour modifier l'affichage de ces options, appuyez sur le bouton central des commandes du système d'infodivertissement depuis la carte de navigation. Sélectionnez ensuite PERMUTER ENTRE DURÉE/DESTINATION DE L'ITINÉRAIRE.

Q : Lorsque je passe ou reçois un appel, le système d'infodivertissement modifie l'écran du téléphone. Pendant un guidage routier actif, comment retourner sur la carte de navigation sans interrompre l'appel ?

R : Vous pouvez retourner sur la carte de navigation à tout moment en appuyant sur le bouton NAV sur les commandes du système d'infodivertissement. Pendant un appel, les messages à caractère informatifs du système de navigation seront toujours activés.

[Retour à la table des matières](#)

3. Téléphone

Q : Comment coupler mon téléphone portable avec le système d'infodivertissement via Bluetooth® ?

R : Pour synchroniser votre téléphone portable, appuyez sur CONFIG sur les commandes du système d'infodivertissement. Puis sélectionnez RÉGLAGES TÉLÉPHONE > BLUETOOTH > COUPLER DISPOSITIF. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone portable et que ce dernier est réglé en mode visible pour les autres appareils Bluetooth®. Sélectionnez votre téléphone parmi la liste d'appareils disponibles par Bluetooth et acceptez la demande de connexion sur le système d'infodivertissement ainsi que sur votre téléphone. Après avoir établi une connexion, certains téléphones nécessitent une confirmation supplémentaire autorisant l'accès au répertoire et aux SMS.

Q : Pourquoi mon téléphone portable ne se connecte-t-il pas avec le système d'infodivertissement via Bluetooth® (BT) ?

R : Assurez-vous que le Bluetooth est activé dans les réglages téléphone et que celui-ci est visible. Vérifiez que votre téléphone est compatible avec le système d'infodivertissement à l'adresse suivante : [LIEN HYPERTEXTE SPÉCIFIQUE À CERTAINS PAYS](#).

Q : J'ai connecté mon téléphone portable avec le système d'infodivertissement via Bluetooth® mais je ne peux pas accéder à mon répertoire depuis le système d'infodivertissement. Que faire ?

R : Si vous n'arrivez pas à accéder à votre répertoire avec le système d'infodivertissement, essayez une des démarches suivantes :

1. Sur certains téléphones portables, vous devez autoriser l'accès au répertoire. Assurez-vous d'avoir activé l'accès à votre répertoire sur votre téléphone portable après l'avoir jumelé au système d'infodivertissement.
2. En fonction de la taille du répertoire, le chargement dans le système d'infodivertissement peut prendre quelques minutes.



3. Selon le téléphone portable utilisé, il est possible que les contacts enregistrés sur une carte SIM ne soient pas disponibles.

4. Effectuez une mise à jour du logiciel d'exploitation de votre téléphone portable.

Votre téléphone portable doit prendre en charge le protocole PBAP (Phone Book Access Profile).

Q : En sélectionnant un contact dans mon répertoire, le système n'affiche pas tous les numéros de téléphone assignés à ce contact. Pourquoi ?

R : Si plusieurs numéros de téléphone sont assignés à un contact de votre répertoire, le système n'affichera que le premier numéro assigné à ce contact.

Q : Comment modifier l'ordre de tri de mon répertoire, par ex. par prénom ou par nom, dans le système d'infodivertissement ?

R : Pour modifier l'ordre de tri de votre répertoire dans le système d'infodivertissement, appuyez sur CONFIG sur les commandes du système d'infodivertissement. Puis sélectionnez RÉGLAGES TÉLÉPHONE et ORDRE DE TRI.

Q : Après avoir connecté mon iPhone au système d'infodivertissement via Bluetooth®, pourquoi le système d'infodivertissement n'affiche-t-il aucun ou seulement certains messages (SMS) dans la boîte de réception ?

R : Assurez-vous d'avoir activé le paramètre AFFICHER NOTIFICATIONS sur votre iPhone. Veuillez noter que la boîte de réception du système d'infodivertissement n'affiche que les messages (SMS) que vous avez reçus alors que votre iPhone était connecté via Bluetooth® au système d'infodivertissement.

Q : Lorsque je crée une réponse SMS prédéfinie, comment saisir des caractères spéciaux tels que les accents et trémas, 'É' ou 'Û' ?

R : Sélectionnez la lettre en question avec le bouton central (par ex. E) et appuyez plusieurs fois. Tous les caractères spéciaux/trémas associés à cette lettre s'afficheront. Veuillez noter qu'il est possible de créer des messages prédéfinis uniquement lorsque la voiture est à l'arrêt.

[Retour à la table des matières](#)

4. Reconnaissance vocale (CD 600 IntelliLink et Navi 950 IntelliLink uniquement)

Q : Quelles commandes vocales sont prises en charge par la reconnaissance vocale du système d'infodivertissement ?

R : Voici quelques exemples des commandes vocales les plus importantes prises en charge par le système :

- « Appeler Danielle Moriau » Veuillez respecter l'ordre de tri de votre répertoire.
- « Lire le SMS »
- « Jouer l'artiste Mozart »
- « Jouer la chanson Imagine »
- « Syntoniser FM YouFM »
- « Aide »
- « Phrases détaillées activées », « Phrases détaillées désactivées » (voir Instructions vocales trop longues)
- « Navigation », puis choisissez entre « Adresse », « Point d'intérêt » ou « Aller à la maison »



- Pour les adresses, respectez l'ordre indiqué à l'écran. Par ex. pour les adresses en Allemagne et en Autriche, demandez d'abord la ville, puis le nom de la rue et enfin le numéro du bâtiment. Par ex. pour les adresses au Royaume-Uni et en France, demandez d'abord le numéro du bâtiment, puis le nom de la rue et enfin la ville.

Q : Comment améliorer les performances de la reconnaissance vocale ?

R : Essayez de parler d'une voix naturelle, ni trop vite ni trop fort et sans avoir d'accent trop prononcé. Attendez le bip, et parlez après. Vous trouverez ici une liste de commandes vocales valides.

Q : Lorsque j'utilise la reconnaissance vocale, les instructions vocales du système d'infodivertissement sont beaucoup trop longues. Comment interrompre ces messages et effectuer directement une commande vocale ?

R : Vous pouvez interrompre les instructions vocales à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton de reconnaissance vocale des commandes au volant. Attendez le bip, et parlez après. Vous pouvez désactiver complètement toutes les instructions vocales en disant « Phrases détaillées désactivées ». Pour activer à nouveau les instructions vocales, dites simplement « Phrases détaillées activées ».

Q : J'ai entendu dire que le système d'infodivertissement prend en charge les reconnaissances vocales de certains smartphones une fois connectés au système d'infodivertissement via Bluetooth® (par ex. Apple Siri ou Google Voice). Comment accéder à la reconnaissance vocale de mon smartphone depuis mon véhicule ?

R : Pour accéder à la reconnaissance vocale de mon smartphone depuis le système d'infodivertissement, maintenez le bouton de commande vocale du volant enfoncé pendant quelques secondes. Veuillez noter que certaines fonctionnalités de la reconnaissance vocale de votre smartphone peuvent requérir une connexion Internet 3G ou 4G.

Q : Je ne peux pas appeler un contact de mon répertoire par commande vocale, pourquoi ?

R : Tout d'abord, assurez-vous que le système d'infodivertissement accède à votre répertoire. En fonction de l'ordre de tri de votre répertoire, vous devez d'abord dire le prénom puis le nom de famille du contact ou inversement.

Q : Je ne peux pas utiliser la commande vocale pour saisir une adresse de navigation à l'étranger, pourquoi ?

R : Avec la commande vocale, vous pouvez uniquement saisir des adresses dans la langue correspondant aux réglages de votre système d'infodivertissement. Par exemple, avec un système d'infodivertissement réglé en allemand, vous pouvez saisir avec la commande vocale une adresse en Autriche mais pas une adresse en France.

[Retour à la table des matières](#)

5. Autres

Q : Existe-il un résumé qui contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du système d'infodivertissement ?

R : Oui, nous avons préparé un guide rapide qui décrit les fonctions les plus pertinentes du système d'infodivertissement. Vous pouvez trouver ce guide rapide dans la pochette du manuel du propriétaire ou sur : [LIEN HYPERTEXTE SPÉCIFIQUE À CERTAINS PAYS.](#)



Q : J'ai entendu dire que l'application de musique en streaming AUPEO! était disponible sur CD600 / Navi 950 IntelliLink. Comment démarrer AUPEO! sur le système d'infodivertissement ?

R : Pour démarrer AUPEO!, commencez par télécharger l'application sur votre smartphone depuis l'Apple App Store ou Google Play Store, puis créez un compte AUPEO!. Si vous possédez un iPhone d'Apple, connectez-le au système d'infodivertissement à l'aide d'un câble USB. Si vous disposez d'un téléphone Android, connectez-le au système d'infodivertissement via Bluetooth® ? Sur la page d'accueil du système d'infodivertissement, sélectionnez AUPEO! pour démarrer l'application.

Q : Comment atteindre la page d'accueil suivante ?

R : Sélectionnez PLUS en bas à droite de la page d'accueil pour aller sur la page suivante.

Q : Comment éditer la page d'accueil ?

R : Pour éditer la page d'accueil, sélectionnez MENU en bas à gauche de la page d'accueil. Sélectionnez PERSONNALISER pour choisir jusqu'à 8 applications à afficher sur la page d'accueil. Pour modifier la disposition de ces applications, sélectionnez TRIER.

Q : Comment désactiver le système d'infodivertissement ?

R : Pour désactiver le système d'infodivertissement, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt sur les commandes du système d'infodivertissement. La musique s'arrêtera et l'écran de veille apparaîtra. Si vous souhaitez uniquement désactiver l'écran tout en continuant à écouter de la musique, appuyez sur le bouton CONFIG sur les commandes du système d'infodivertissement puis sélectionnez AFFICHER LES PARAMÈTRES.

Q : Le système d'infodivertissement alterne parfois entre deux thèmes graphiques, un thème sombre et un thème clair. Comment sélectionner un thème de manière permanente ?

R : Pour adapter les conditions de l'éclairage ambiant, le système d'infodivertissement propose deux thèmes graphiques : Un thème plus clair (mode jour) et un thème plus sombre (mode nuit). Vous pouvez sélectionner de manière permanente l'un de ces thèmes ou régler le système en mode automatique. Appuyez sur CONFIG sur les commandes du système d'infodivertissement puis sélectionnez AFFICHER LES PARAMÈTRES > RÉGLAGES DE LA CARTE > AFFICHAGE DE LA CARTE.

[Retour à la table des matières](#)