



## Inhaltsverzeichnis

1. Audio.....	1
2. Navigation (nur mit Navi 950 IntelliLink und Navi 650).....	2
3. Telefon.....	3
4. Spracherkennung (nur mit CD 600 IntelliLink und Navi 950 IntelliLink).....	4
5. Sonstige.....	5

### 1. Audio

F: Wie kann ich zwischen Radio und Medienquellen wie UKW-Radio und USB-Datenträgern umschalten?

A: Um zwischen verschiedenen Audioquellen umzuschalten, können Sie entweder auf der Homepage die entsprechende Quelle auswählen, die Taste „SRCE“ der Infotainment-Bedienelemente oder die Taste „SRC“ am Lenkrad drücken.

F: Warum fehlen beim Abspielen von Musik von einem Mobiltelefon über Bluetooth® manche Informationen, wie z. B. Liedtitel oder Albumcover?

A: Die Fähigkeit, Musikmetadaten wie Liedtitel oder Albumcover anzuzeigen, ist von der vom Mobiltelefon unterstützten Bluetooth®-Profilversion (AVRCP) abhängig. AVRCP muss Version V1.3 oder höher sein.

F: Warum kann ich beim Abspielen von Musik von einem Mobiltelefon über Bluetooth® meine Wiedergabelisten, Lieder, Alben oder Ordner nicht aufrufen?

A: Beim Abspielen von Musik von einem Mobiltelefon über Bluetooth® können Sie nur zum nächsten oder vorherigen Lied schalten. Beim Abspielen von Musik über USB haben Sie vollen Zugriff auf Ihre Wiedergabelisten, Lieder, Alben und Ordner. Bitte schliessen Sie Ihr Mobiltelefon über USB an das Infotainmentsystem an.

F: Wie kann ich die Klangeinstellungen in meinem Infotainmentsystem verändern?

A: Auf der Homepage „Klang“ auswählen, um die Klangeinstellungen zu verändern. Falls Sie „Klang“ auf der Homepage nicht finden können, rufen Sie eine andere Seite auf.



## 2. Navigation (nur mit Navi 950 IntelliLink und Navi 650)

F: Wie kann ich die Streckenführung starten und abbrechen?

A: Um eine Streckenführung zu starten, die Taste „DEST“ der Bedienelemente des Infotainmentsystems drücken. Sie können ebenso die Spracherkennung verwenden. Um eine aktive Streckenführung abzubrechen, erneut die Taste „DEST“ drücken und „Zielführung stoppen“ auswählen.

F: Wie wähle ich bei der Streckenführung eine Tankstelle oder ein Sonderziel (POI) aus?

A: Bei den Bedienelementen des Infotainmentsystems „DEST“ drücken und dann „Sonderziel (POI)“ auswählen. Tankstellen sind unter der Kategorie „Auto“ zu finden.

F: Wie kann ich direkt auf der Navigationskarte ein Ziel auswählen?

A: Bedienen Sie das 8-Wege-Element der mittleren Taste der Infotainment-Bedienelemente, um den Cursor auf der Navigationskarte zu bewegen. Drücken Sie den Aussenring der mittleren Taste, um das Ziel am Standort des Cursors auszuwählen.

F: Wie kann ich ein Ziel im Adressbuch meines Infotainmentsystems speichern?

A: Nachdem Sie ein Ziel eingegeben haben, „Speichern“ auswählen, um dieses Ziel im Adressbuch Ihres Infotainmentsystems zu speichern.

F: Wo kann ich während der Streckenführung die Ankunftszeit, die Reisedauer und die Entfernung sehen?

A: Sie haben die Auswahl zwischen zwei Optionen: 1. Ankunftszeit und Entfernung oder 2. Verbleibende Zeit und Entfernung. Um zwischen den Optionen umzuschalten, drücken Sie die mittlere Taste der Infotainment-Bedienelemente auf der Navigationskarte. Wählen Sie dann „Reise-/Ankunftszeit wechseln“.

F: Beim Annehmen oder Tätigen eines Anrufs wechselt das Infotainmentsystem zum Telefonbildschirm. Wie kann ich bei aktiver Streckenführung schnell zurück in die Navigationskarte wechseln, ohne den Anruf zu beenden?

A: Sie können jederzeit zurück zur Navigationskarte wechseln, indem Sie die Taste „NAVIGATION“ der Infotainment-Bedienelemente drücken. Während eines Telefonats sind die Navigationsbefehle weiterhin zu hören.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)



### 3. Telefon

F: Wie kann ich mein Mobiltelefon mit dem Infotainmentsystem über Bluetooth® verbinden?

A: Um Ihr Mobiltelefon zu verbinden, auf den Infotainment-Bedienelementen auf „CONFIG“ drücken. Dann „TelefonEinstellung“, „Bluetooth“ und dann „Gerät verbinden“ auswählen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar gestellt ist. Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste gefundener Geräte aus und bestätigen Sie die Verbindungsanfrage im Infotainmentsystem und auf dem Telefon. Wenn die Verbindung hergestellt ist, müssen bei einigen Telefonen ausserdem noch Zugangsanforderungen bezüglich des Telefonbuchs und Ihrer Textnachrichten bestätigt werden.

F: Warum verbindet mein Smartphone sich nicht über Bluetooth® (BT) mit dem Infotainmentsystem?

A: Stellen Sie sicher, dass BT in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert und für andere Bluetooth-Geräte sichtbar gestellt ist. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Infotainmentsystem kompatibel ist: [LÄNDERSPEZIFISCHER LINK](#).

F: Ich habe mein Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Infotainmentsystem verbunden, aber ich kann mit dem Infotainmentsystem nicht auf mein Telefonbuch zugreifen. Was soll ich tun?

A: Wenn Sie mit dem Infotainment nicht auf Ihr Telefonbuch zugreifen können, versuchen Sie bitte Folgendes:

1. Bei manchen Mobiltelefonen müssen Sie den Zugriff auf das Telefonbuch genehmigen. Achten Sie darauf, dass Sie den Zugriff auf Ihr Telefonbuch in Ihrem Mobiltelefon aktiviert haben, nachdem Sie es angeschlossen haben.
2. Je nach Grösse des Telefonbuchs kann das Einlesen ins Infotainmentsystem einige Minuten in Anspruch nehmen.
3. Je nach Mobiltelefon sind Kontakte, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind, möglicherweise nicht verfügbar.
4. Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons.  
Ihr Mobiltelefon muss PBAP (Phone Book Access Profile) unterstützen.

F: Bei der Auswahl eines Kontakts aus meinem Telefonbuch werden nicht alle Nummern angezeigt, die ich hinzugefügt habe. Woran liegt das?

A: Wenn ein Kontakt aus Ihrem Telefonbuch mehr als eine eingetragene Telefonnummer hat, wird nur die erste eingetragene Telefonnummer angezeigt.

F: Wie kann ich die Sortierung meines Telefonbuchs im Infotainmentsystem ändern, z. B. nach Vor- oder Nachname?

A: Um die Sortierungsreihenfolge Ihres Telefonbuchs im Infotainmentsystem zu ändern, „CONFIG“ bei den Infotainment-Bedienelementen drücken. Dann „TelefonEinstellung“ und „Sortierung“ auswählen.

F: Warum werden, nachdem ich mein iPhone über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden habe, keine oder nicht alle meine Textmitteilungen (SMS) im Eingang des Infotainmentsystems angezeigt?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihrem iPhone die Einstellung „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert haben. Bitte beachten Sie, dass nur die Textmitteilungen im Eingang des Infotainmentsystems angezeigt werden, die Sie mit Ihrem iPhone erhalten haben, während es über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden war.

F: Wie kann ich bei der Erstellung einer vordefinierten SMS-Antwort Sonderzeichen/Umlaute wie „É“ oder „Ü“ eingeben?

A: Wählen Sie den entsprechenden Buchstaben mit der mittleren Taste (z. B. E) und drücken Sie sie wiederholt. Alle zugeordneten Sonderzeichen/Umlaute werden nacheinander angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung von vordefinierten Mitteilungen nur bei Stillstand des Fahrzeugs möglich ist.



#### 4. Spracherkennung (nur mit CD 600 IntelliLink und Navi 950 IntelliLink)

F: Welche Sprachbefehle unterstützt die Spracherkennung des Infotainmentsystems?

A: Hier sind einige Beispiele für die wichtigsten unterstützten Sprachbefehle:

- „Anrufen Max Meier“. Siehe dazu die Sortierungsreihenfolge Ihres Telefonbuchs (Sortierung des Telefonbuchs).
- „SMS lesen“
- „Interpret Mozart wiedergeben“
- „Titel Imagine wiedergeben“
- „FM einstellen HR3“
- „Hilfe“
- „Ausführliche Spracherklärungen einschalten“, „Ausführliche Spracherklärungen ausschalten“ (siehe Sprachbefehle zu lang)
- „Navigation“, dann „Adresse“, „Sonderziel (POI)“ oder „Nach Hause fahren“ auswählen.
- Bei Adressen die auf dem Bildschirm angezeigte Reihenfolge verwenden. Bei Adressen in Deutschland und Österreich zuerst die Stadt nennen, dann die Strasse und die Hausnummer. Bei Adressen in Grossbritannien und Frankreich zuerst die Hausnummer nennen, dann die Strasse und die Stadt.

F: Wie kann ich die Leistung der Spracherkennung verbessern?

A: Versuchen Sie natürlich zu sprechen, mit mittlerer Lautstärke und Geschwindigkeit sowie deutlicher Aussprache. Warten Sie auf den Piepton und sprechen Sie anschliessend. Hier finden Sie eine Liste gültiger Sprachbefehle.

F: Bei Nutzung der Spracherkennung sind die Sprachbefehle des Infotainmentsystems viel zu lang. Wie kann ich diese Befehle unterbrechen und direkt einen Sprachbefehl äussern?

A: Die Sprachbefehle können jederzeit durch Drücken der Taste für Spracherkennung am Lenkrad unterbrochen werden. Warten Sie auf den Piepton und sprechen Sie anschliessend. Sie können alle Sprachbefehle vollständig deaktivieren, indem Sie „Ausführliche Spracherklärungen ausschalten“ sagen. Um die Sprachbefehle wieder einzuschalten, sagen Sie einfach „Ausführliche Spracherklärungen einschalten“.

F: Ich habe gehört, dass das Infotainmentsystem die Spracherkennung (z. B. Apple Siri oder Google Voice) bestimmter Smartphones unterstützt, die per Bluetooth® damit verbunden sind. Wie kann ich die Spracherkennungsfunktion des Smartphones in meinem Fahrzeug nutzen?

A: Um mit dem Infotainmentsystem die Spracherkennung des Smartphones zu nutzen, die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drücken und einige Sekunden gedrückt halten. Bitte beachten Sie, dass für einige Funktionen der Spracherkennung des Smartphones möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt wird.

F: Warum kann ich einen Kontakt aus meinem Telefonbuch nicht mit Spracherkennung anrufen?

A: Stellen Sie zuerst sicher, dass das Infotainmentsystem Zugriff auf Ihr Telefonbuch hat. Abhängig von der Sortierungsreihenfolge Ihres Telefonbuchs müssen Sie vielleicht zuerst den Vornamen und dann den Nachnamen sagen oder umgekehrt.

F: Warum kann ich die Spracherkennung nicht zur Eingabe eines Navigationsziels im Ausland verwenden?

A: Mit der Spracherkennung können Sie nur Adressen eingeben, deren Sprache mit der eingestellten Sprache Ihres Infotainmentsystems übereinstimmt. Bei einem Infotainmentsystem, das auf Deutsch eingestellt ist, können Sie mit der Spracherkennung z. B. österreichische Adressen eingeben, aber keine französischen.



## 5. Sonstige

F: Gibt es eine Zusammenfassung, die alle erforderlichen Informationen zum Betrieb des Infotainmentsystems enthält?

A: Ja, wir haben eine Kurzanleitung für Sie vorbereitet, die die wichtigsten Funktionen des Infotainmentsystems beschreibt. Sie können die Kurzanleitung normalerweise in der Textmappe des Benutzerhandbuchs finden oder unter: [LÄNDERSPEZIFISCHER LINK](#).

F: Ich habe gehört, dass die Musikstreaming-App für AUPEO! für das CD600 / Navi 950 IntelliLink erhältlich ist. Wie kann ich AUPEO! aus dem Infotainmentsystem heraus starten?

A: Um AUPEO! zu starten, laden Sie zunächst die App aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunter und erstellen Sie einen AUPEO!-Account. Wenn Sie ein Apple iPhone haben, verbinden Sie es über ein USB-Kabel mit dem Infotainmentsystem. Wenn Sie ein Android-Mobiltelefon haben, verbinden Sie es über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem. Wählen Sie auf der Homepage des Infotainmentsystems „Aupeo“, um AUPEO! zu starten.

F: Wie kann ich die nächste Homepage aufrufen?

A: Wählen Sie unten rechts auf der Homepage „Mehr“, um zur nächsten Seite zu gelangen.

F: Wie kann ich die Homepage bearbeiten?

A: Um die Homepage zu bearbeiten, wählen Sie unten links auf der Homepage „Menü“. Wählen Sie „Homepage anpassen“ um bis zu 8 Anwendungen für die Anzeige auf der Homepage auszuwählen. Zur Änderung der Reihenfolge dieser Anwendungen wählen Sie „Sortieren“.

F: Wie kann ich das Infotainmentsystem ausschalten?

A: Um das Infotainmentsystem auszuschalten, drücken Sie die Power-Taste der Infotainment-Bedienelemente. Die Musik hört auf zu spielen und der Standby-Bildschirm wird angezeigt. Wenn Sie nur das Display ausschalten möchten, während Sie weiter Musik hören, drücken Sie „CONFIG“ bei den Infotainment-Bedienelementen und wählen Sie dann „Anzeigeeinstellungen“.

F: Das Infotainmentsystem wechselt manchmal zwischen zwei grafischen Designs hin und her, einem hellen und einem dunklen. Wie kann ich dauerhaft ein Design auswählen?

A: Zur Anpassung an die Lichtverhältnisse bietet das Infotainmentsystem zwei grafische Designs: Ein helleres (Tagmodus) und ein dunkleres (Nachtmodus). Sie können entweder eines der beiden dauerhaft auswählen oder den automatischen Modus aktivieren. Drücken Sie „CONFIG“ bei den Infotainment-Bedienelementen, wählen Sie dann „Anzeigeeinstellungen“, „Karteneinstellungen“ und „Kartenanzeige“.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)