

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Wir leben Autos.

Oktober 2015

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1. Audio.....	1
2. Navigation (nur mit Navi 900 IntelliLink).....	2
3. Telefon.....	3
4. Apple CarPlay™.....	4
5. Spracherkennung.....	6
6. Farb-Instrumententafel.....	7
7. Favoriten.....	7
8. Video.....	8
9. Sonstige.....	9

1. Audio

F: Wie kann ich zwischen verschiedenen Audioquellen wechseln, z. B. zwischen UKW-Radio und Musik von einem USB-Gerät?

A: Durch Drücken der „RADIO“-Taste können Sie sich durch alle verfügbaren Radiosender schalten. Durch Drücken der „MEDIEN“-Taste können Sie sich durch alle verfügbaren Medienquellen schalten.

F: Wie kann ich nach einem bestimmten Radiosender oder Medientitel suchen?

A: Wählen Sie die entsprechende Audioquelle aus. Tippen Sie dann auf die „Suchen“-Taste auf der Audio-Startseite, um nach einem bestimmten Radiosender oder Medientitel zu suchen. Tipp: Alternativ können Sie auf die Mitte der Audio-Startseite tippen oder den Menüknopf drehen.

F: Warum kann ich nicht auf meine Wiedergabelisten oder Alben zugreifen, wenn ich ein Gerät (z. B. Smartphone) über Bluetooth® (BT) verbinde? Es funktioniert doch, wenn ich dasselbe Gerät über USB anschliesse.

A: Die Musiksuche auf einem per BT angeschlossenen Gerät funktioniert nur, wenn das betreffende Gerät das BT-Protokoll AVRCP 1.4 unterstützt. Erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller Ihres Geräts, ob AVRCP 1.4 unterstützt wird.

F: Warum wird der Liedtitel nicht auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ich über Bluetooth® Musik höre, z. B. von meinem Smartphone?

A: Um beim Streamen von Musik über Bluetooth® Metadaten wie Künstler und Titel auf dem Infotainment-Bildschirm anzuzeigen, muss Ihr Gerät das BT-Protokoll AVRCP 1.3 (oder höher) unterstützen.

F: Warum kann ich keine Musik hören, wenn ein externes Audiogerät (z. B. über USB oder Bluetooth®) angeschlossen ist?

A: Wechseln sie nach dem Anschluss eines externen Audiogeräts mit der „MEDIEN“-Taste zur entsprechenden Quelle. Abhängig von der Zahl der gespeicherten Dateien auf Ihrem externen Gerät kann das Einlesen einige Sekunden in Anspruch nehmen.

F: Wie viele MP3-Dateien unterstützt das Infotainmentsystem?

A: Das Infotainmentsystem unterstützt 10.000 Lieder.

F: Wie kann ich das Verkehrsprogramm ein- bzw. ausschalten?

A: Das Verkehrsprogramm kann im Audiomenü ein- oder ausgeschaltet werden. Tippen Sie unten rechts auf der Audiostartseite auf „MENÜ“.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Oktober 2015

Deutsch

Wir leben Autos.

F: Wie kann ich die Klangeinstellungen anpassen?

A: Sie können die Klangeinstellungen im Audiomenü anpassen. Tippen Sie unten rechts auf der Audiostartseite auf „MENÜ“. Wenn Sie eine Veränderung vorgenommen haben, wird diese auf alle Quellenmodi angewandt. Tipp: Um schnell zwischen Klangeinstellungen hin- und herzuschalten, können Sie sie als Favoriten speichern.

F: Warum kann ich mein verbundenes USB-Gerät mit den Bedienelementen am Lenkrad oder der Bedientafel nicht auswählen?

A: Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr verbundenes USB-Gerät einen Gerätenamen hat (z. B. „mein USB-Stick“).

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

2. Navigation (nur mit Navi 900 IntelliLink)

F: Wie kann ich ein Ziel eingeben und die Streckenführung starten?

A: Tippen Sie im Startbildschirm auf „NAV“, um den Navigations-Startbildschirm mit der Kartenanzeige aufzurufen. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „ZIEL“ und wählen Sie aus, welche Art von Ziel Sie eingeben möchten: eine Adresse, eine Strassenkreuzung oder ein Sonderziel (POI; z. B. eine Tankstelle).

F: Warum kann ich von einer Adresse auf meinem Smartphone keine Streckenführung starten, obwohl es über Bluetooth® angeschlossen ist?

A: In manchen Fällen ist das Infotainmentsystem nicht in der Lage, die Kontaktinformationen zu lesen. Bitte prüfen Sie, ob die Adresse des Kontakts korrekt eingegeben wurde. Tipp: Versuchen Sie die Adresse des Kontakts auf Stadt/Ort, Strasse und Hausnummer zu begrenzen und lassen Sie die Postleitzahl weg.

F: Wie kann ich eine aktive Streckenführung löschen?

A: Um eine aktive Streckenführung zu löschen, tippen Sie auf das rote „X“-Symbol auf der linken Seite der Kartenansicht. Wenn Sie das „X“-Symbol in der Kartenansicht nicht finden können, tippen Sie einmal auf die Karte, so dass es zusammen mit anderen Symbolen angezeigt wird.

F: Wie kann ich bei aktiver Streckenführung die Navigationsanweisungen deaktivieren bzw. aktivieren?

A: Zur Deaktivierung bzw. Aktivierung der Navigationsanweisungen bei aktiver Streckenführung auf das Lautsprechersymbol auf der linken Seite der Kartenansicht tippen. Wenn Sie das Lautsprecher-Symbol in der Kartenansicht nicht finden können, tippen Sie einmal auf die Karte, so dass es zusammen mit anderen Symbolen angezeigt wird. Tipp: Sie können die Navigationsanweisungen auch so einstellen, dass sie nur bei einem eingehenden Anruf deaktiviert werden. Tippen Sie dazu in der Kartenansicht auf „MENÜ“ und wählen Sie dann „Einstellung Navigationsstimme“.

F: Wie kann ich bei aktiver Streckenführung zwischen der Anzeige der Ankunftszeit, der verbleibenden Entfernung und der verbleibenden Fahrtzeit umschalten?

A: Um zwischen Ankunftszeit, verbleibender Entfernung und verbleibender Fahrtzeit umzuschalten, tippen Sie auf der Navigationskarte auf die Zeit/Entfernungs-Informationen.

F: Wie kann ich einen Navigationsanweisung bei aktiver Streckenführung erneut hören?

A: Tippen Sie auf den Navigationspfeil auf der Karte, um detaillierte Informationen zu den nächsten Navigationsschritten zu erhalten oder sich die letzte Sprachanweisung noch einmal anzuhören.

F: Kann ich Sonderziele und Adressen speichern?

A: Ja, wie viele andere Elemente können Sonderziele und Adressen als Favoriten gespeichert werden.



3. Telefon

F: Wie kann ich mein Mobiltelefon über Bluetooth® (BT) mit dem Infotainmentsystem verbinden?

A: Um Ihr Mobiltelefon über BT mit dem Infotainmentsystem zu verbinden, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und für andere Bluetooth-Geräte sichtbar gestellt ist. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Infotainmentsystems auf „TELEFON“ und anschliessend auf „Gerät verbinden“. Wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste verfügbarer BT-Geräte aus und bestätigen Sie die Verbindungsanfrage im Infotainmentsystem und auf dem Telefon. Wenn die Verbindung hergestellt ist, müssen bei einigen Telefonen ausserdem noch Zugangsanforderungen bezüglich des Telefonbuchs bestätigt werden.

F: Warum verbindet mein Smartphone sich nicht über Bluetooth® (BT) mit dem Infotainmentsystem?

A: Stellen Sie sicher, dass BT in Ihren Telefoneinstellungen aktiviert und für andere Bluetooth-Geräte sichtbar gestellt ist. Prüfen Sie, ob Ihr Telefon mit dem Infotainmentsystem kompatibel ist: [LÄNDERSPEZIFISCHER LINK](#).

F: Warum erscheinen die Kontaktliste und die Anruferliste meines Mobiltelefons leer auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems, wenn es über Bluetooth® angeschlossen ist?

A: Um Zugriff auf Ihre Kontaktliste zu haben, muss Ihr Smartphone das Bluetooth®-Protokoll PBAP (Phone Book Access Profile) unterstützen. Auf manchen Telefonen müssen bei der Verbindung mit dem Infotainmentsystem Zugangsberechtigungen für Kontakt- und Anruferlisten gewährt werden. Stellen Sie sicher, dass die Zugangseinstellungen Ihres Telefons korrekt sind. Bitte beachten Sie, dass auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte nicht dargestellt werden können. Abhängig von der Grösse der Kontaktliste kann das Einlesen der Kontakte ins Infotainmentsystem einige Minuten in Anspruch nehmen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, versuchen Sie die Software Ihres Smartphones zu aktualisieren.

F: Kann ich die Kontakte von meinem Mobiltelefon im Infotainmentsystem nach Vor- und Nachname sortieren?

A: Tippen Sie zur Änderung der Sortierreihenfolge der Kontaktliste im Infotainmentsystem rechts oben in der Kontaktliste auf „Sortieren.“

F: Warum wird ein Musiktitel, der über Spracherkennung (z. B. Apple Siri®) von meinem Smartphone ausgewählt wurde, nicht abgespielt, obwohl mein Telefon über Bluetooth® (BT) angeschlossen ist?

A: Stellen Sie sicher, dass bei der Auswahl der Audioquelle BT-Audio aktiviert ist. Sie können BT-Audio auswählen, indem Sie auf „MEDIEN“ drücken.

F: Wie kann ich die Spracherkennung meines Smartphones (z. B. Apple Siri® oder Google Voice) über das Infotainmentsystem nutzen?

A: Überzeugen Sie sich zunächst davon, dass Ihr Smartphone über Bluetooth® mit dem Infotainmentsystem verbunden ist. Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drücken und gedrückt halten, um die Spracherkennung Ihres Smartphones zu starten. Hinweis: Für einige Funktionen der Spracherkennung Ihres Smartphones wird möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt.

F: Warum werden nicht alle Telefonnummern eines Kontakts aus meinem Smartphone auf dem Infotainment-Bildschirm angezeigt, obwohl mein Smartphone über Bluetooth® angeschlossen ist?

A: Einem Kontakt in Ihrer Kontaktliste können verschiedene Telefonnummern zugeordnet werden, z. B. „privat“ oder „Arbeit“. Bitte stellen Sie sicher, dass den Kontakten in Ihrer Kontaktliste in jeder Kategorie nur eine weitere Telefonnummer zugeordnet ist, markiert als „sonstige“, „alternativ“ oder Ähnliches.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Wir leben Autos.

Oktober 2015

Deutsch

F: Verwendet mein über Bluetooth® verbundenes Smartphone die Fahrzeugantenne für Telefonate?

A: Telefonate erfolgen über die Antenne Ihres Smartphones. SAP (Sim Access Profile) wird nicht unterstützt.

F: Ich habe mein Apple iPhone über Bluetooth® (BT) mit dem Infotainmentsystem verbunden und möchte eine schon etwas ältere Textnachricht (SMS) beantworten. Warum ist der SMS-Eingang im Infotainmentsystem leer und warum kann ich keine SMS versenden?

A: Wählen Sie auf Ihrem iPhone die BT-Verbindung mit Ihrem Infotainmentsystem und überzeugen Sie sich davon, dass die Einstellung „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert ist. Im Posteingang des Infotainmentsystems werden die SMS angezeigt, die empfangen wurden, während das iPhone per Bluetooth mit dem Infotainmentsystem verbunden war, ältere SMS werden nicht angezeigt. Zum Versenden einer neuen SMS oder zur Beantwortung einer SMS verwenden Sie bitte Siri® oder Apple CarPlay™.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

4. Apple CarPlay™

F: Was ist Apple CarPlay?

A: Mit Apple CarPlay können Sie Ihr Apple iPhone® einfach und bequem im Auto nutzen. Apple CarPlay ermöglicht es Ihnen, bestimmte Smartphone-Apps, die für die Nutzung im Auto optimiert sind, auf dem Touchscreen des Infotainmentsystems im Auto anzuzeigen und über den Touchscreen oder sprachgesteuert zu bedienen.

F: Inwiefern unterscheidet sich die Nutzung von Apple CarPlay von der herkömmlichen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt?

A: Apple CarPlay unterstützt weitgehend eine sprachgesteuerte Bedienung und projiziert eine grössere, vereinfachte Version der App-Darstellung auf den Infotainment-Bildschirm. Dadurch können Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Strasse richten und die Hände am Lenkrad lassen. Ausserdem haben Sie über CarPlay Zugriff auf eine begrenzte Anzahl von Apps, so dass Sie nicht so leicht abgelenkt werden. Eine Liste der derzeit verfügbaren Apps finden Sie unter <http://www.apple.com/chde/ios/carplay/>.

F: Welche Apps unterstützt Apple CarPlay?

A: Nur Apps, die für die Nutzung im Auto optimiert und von Apple freigegeben wurden, stehen zur Nutzung zur Verfügung. Eine Liste der derzeit verfügbaren Apps finden Sie unter <http://www.apple.com/chde/ios/carplay/>.

F: Warum stehen einige Funktionen von Apple CarPlay während der Fahrt nicht zur Verfügung?

A: Aus Sicherheitsgründen stehen einige Funktionen von Apple CarPlay (z. B. Zugriff auf das Telefonbuch) nicht zur Verfügung, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Zur Nutzung dieser Funktionen müssen Sie die Siri®-Sprachsteuerung verwenden oder das Fahrzeug anhalten und die Handbremse anziehen, um stattdessen das Telefon zu benutzen.

F: Wie finde ich heraus, ob mein Telefon Apple CarPlay unterstützt?

A: Für Apple CarPlay benötigen Sie ein iPhone 5 oder ein Nachfolgemodell. Weitere Informationen zur Telefon-Kompatibilität finden Sie unter <http://www.apple.com/chde/ios/carplay/>.

F: Mein Fahrzeug unterstützt Apple CarPlay, aber CarPlay ist in meinem Land derzeit nicht verfügbar. Was muss ich tun, um CarPlay in meinem Fahrzeug zu nutzen, sobald es zur Verfügung steht?

A: Das ist ganz einfach. Verbinden Sie einfach Ihr kompatibles iPhone (iOS 5 oder neuer) über ein Lightning-Kabel mit dem Infotainmentsystem, um Apple CarPlay zu starten. Ihr Fahrzeug benötigt kein Kundendienst-Update.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Oktober 2015

Deutsch

Wir leben Autos.

F: Mein Fahrzeug ist mit einem älteren Infotainmentsystem ausgestattet, das nicht mit Apple CarPlay kompatibel ist. Kann ich das Infotainmentsystem in meinem Fahrzeug nachrüsten, damit es mit Apple CarPlay kompatibel ist?

A: Nein. Die Kompatibilität eines älteren Infotainment-Systems mit Apple CarPlay kann nicht durch eine Nachrüstung hergestellt werden.

F: Entstehen durch Apple CarPlay zusätzliche Kosten?

A: Bei der Apple CarPlay-Kompatibilität handelt es sich um eine Funktion des eingebetteten IntelliLink-Infotainmentsystems und nicht um ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal. Diese Funktion verursacht keine Zusatzkosten. Einige Apps, auf die Sie im Auto über das kompatible Mobiltelefon zugreifen, ermöglichen unter Umständen Käufe aus der Anwendung heraus (sog. „In-App Purchases“) oder verwenden die Daten auf Ihrem Telefon, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können, insbesondere bei der Nutzung von Roaming im Ausland. Dazu zählen z. B. Musikstreaming- und Navigations-Apps. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem OnStar® 4G LTE mit auf Wunsch erhältlichem Wi-Fi-Hotspot ausgestattet ist (nicht in allen Märkten erhältlich), können Sie Ihr kompatibles Mobiltelefon damit verbinden und den Datenplan des Fahrzeugs nutzen.

F: Wie kann ich auf einfache Weise herausfinden, ob das Infotainmentsystem in meinem Fahrzeug mit Apple CarPlay kompatibel ist?

A: Wenn das Infotainmentsystem in Ihrem Fahrzeug mit Apple CarPlay kompatibel ist, wird auf dem Startbildschirm des Infotainmentsystems das Symbol „PROJEKTION“ angezeigt.

F: Wie kann ich die ersten Schritte mit Apple CarPlay unternehmen?

A: Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie die neueste iOS-Version auf Ihrem iPhone installiert haben.

Prüfen Sie, ob Ihr iPhone Apple CarPlay unterstützt und ob CarPlay in Ihrem Land verfügbar ist. Um CarPlay zu nutzen, führen Sie diese Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass Siri® auf Ihrem iPhone aktiviert ist.
2. Verbinden Sie Ihr iPhone über ein Lightning-Kabel mit dem Infotainmentsystem. Verwenden Sie zur Sicherstellung der bestmöglichen Leistung das mit Ihrem Telefon ausgelieferte Lightning-Kabel.
3. Entsperren Sie Ihr iPhone und gestatten Sie CarPlay den Zugriff darauf. Falls CarPlay nicht automatisch gestartet wird, tippen Sie auf das CarPlay-Symbol auf dem Startbildschirm des Infotainmentsystems. Bitte beachten Sie, dass für einige CarPlay-Funktionen wie z. B. Musikstreaming oder Siri®-Spracherkennung möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt wird.

F: Wie verwende ich Apple CarPlay?

A: Nachdem Sie Apple CarPlay gestartet haben, werden der CarPlay-Startbildschirm und die verfügbaren Apps auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt. Weitere Apps stehen möglicherweise auf zusätzlichen Seiten des Startbildschirms zur Verfügung. Auf diese können Sie zugreifen, wenn Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm wischen. Auf ein App-Symbol tippen, um die jeweilige App zu starten. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, auf den CarPlay-Homebutton unten links auf dem Bildschirm tippen. Den CarPlay-Homebutton drücken und gedrückt halten, um die Siri®-Sprachsteuerung zu starten. Sie können auch die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drücken und gedrückt halten, um Siri® zu starten.

F: Wie starte ich Siri® und welche Sprachbefehle stehen mir zur Verfügung?

A: Um Siri® zu starten, die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drücken und gedrückt halten oder den CarPlay-Homebutton drücken und gedrückt halten. Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung von Siri® möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt wird. Sie können mit Siri® Anrufe tätigen, Fahrhinweise einholen, Musik abspielen, den Wetterbericht abfragen und viele andere Dinge tun, für die Sie Siri® auf Ihrem iPhone verwenden.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Oktober 2015

Deutsch

Wir leben Autos.

F: Wie kann ich zum Infotainmentsystem meines Fahrzeugs wechseln, um Radio zu hören, wenn Apple CarPlay läuft?

A: Home-Button der Steuerung des Infotainmentsystem drücken, um auf das Infotainmentsystem umzuschalten. Den Home-Button drücken und gedrückt halten, um wieder zu CarPlay zu wechseln. Tipp: Die Tasten am Lenkrad oder die Symbole der Steuerung des Infotainmentsystems verwenden, um zwischen Audioquellen oder Radiosendern zu wechseln.

F: Kann ich Apple CarPlay komplett abschalten?

A: Ja. Rufen Sie im Infotainmentsystem Ihres Fahrzeugs „EINSTELLUNGEN“ auf und deaktivieren Sie Apple CarPlay. Sie können CarPlay danach jederzeit wieder einschalten.

F: Apple CarPlay startet beim Infotainmentsystem meines Fahrzeugs nicht. Was soll ich tun?

A: Bitte überzeugen Sie sich davon, dass Sie die Anleitung zu den ersten Schritten mit Apple CarPlay befolgt haben. Überzeugen Sie sich ausserdem davon, dass CarPlay in den Einstellungen des Infotainmentsystems Ihres Fahrzeugs aktiviert ist und schliessen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an, das zusammen mit dem Telefon ausgeliefert wurde. Nach den Anschliessen müssen Sie möglicherweise einige Geräteeinstellungen auf Ihrem Telefon bestätigt werden. Überzeugen Sie sich davon, dass die Datum- und Uhrzeiteinstellungen Ihres Infotainmentsystems korrekt sind.

F: Warum versteht Siri® nicht, was ich sage?

A: Warten Sie nach dem Start von Siri® mit dem Sprechen, bis Sie den Signalton gehört haben. Zur Nutzung von Siri® wird möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt.

F: Warum habe ich Probleme bei der Nutzung von Apple CarPlay (z. B. Abspielen von Musikdateien bricht ab oder Siri® reagiert nicht)?

A: Wenn Probleme bei der Nutzung von CarPlay auftreten, prüfen Sie die Internetverbindung Ihres iPhone. Wenn Sie Ihr iPhone mit dem OnStar® 4G LTE Wi-Fi-Hotspot verbunden haben, prüfen Sie Ihre Wi-Fi-Hotspot-Verbindung. Für einige CarPlay-Funktionen wie z. B. Musikstreaming oder Siri®-Spracherkennung wird möglicherweise eine 3G- oder 4G-Internet-Verbindung benötigt.

F: Was unternehmen Sie, um das Fahrzeug vor Angriffen aus dem Internet zu schützen?

A: Der Schutz und die Sicherheit unserer Kunden sind für uns ein besonderes Anliegen. Wir verfolgen einen breitgefächerten Ansatz zur Absicherung des Fahrzeug vor Gefahren aus dem Internet und achten bei der Auslegung der Fahrzeugsysteme darauf, dass sie aktualisiert und mit verbesserten Sicherheitsfunktionen ausgestattet werden können um hinsichtlich neuer Sicherheitsbedrohungen auf dem neuesten Stand zu sein.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

5. Spracherkennung

F: Die Spracherkennung erkennt meine Befehle nicht immer. Wie kann ich die Leistung der Spracherkennung verbessern?

A: Versuchen Sie, natürlich, nicht zu schnell oder zu laut zu sprechen. Warten Sie nach dem Drücken der Spracherkennungstaste auf den Piepton und sprechen Sie erst dann. Beispiele gültiger Sprachbefehle sehen Sie auf der Bildschirm des Infotainmentsystems.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Wir leben Autos.

Oktober 2015

Deutsch

F: Wie kann ich bei aktiver Spracherkennung einen Sprachbefehl unterbrechen und einen Befehl aussprechen, ohne warten zu müssen, bis der Sprachbefehl beendet ist?

A: Sie können Sprachbefehle jederzeit unterbrechen, indem Sie an den Lenkrad-Bedienelementen die Spracherkennungstaste drücken. Bitte warten Sie auf den Piepton und sprechen Sie anschliessend.

F: Warum versteht die Spracherkennung mein Navigationsziel nicht?

A: Um Zieladressen über Spracherkennung einzugeben ist eine länderspezifische Reihenfolge erforderlich. Bei englischer Spracheinstellung lautet die Reihenfolge Hausnummer, Strasse, Stadt, bei deutscher Spracheinstellung dagegen Stadt, Strasse, Hausnummer. Nach Betätigung der Spracherkennungstaste können Sie dem Bildschirm des Infotainmentsystems und dessen Handbuch Beispiele für gültige Sprachbefehle entnehmen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

6. Farb-Instrumententafel

F: Wie kann ich die Farb-Instrumententafel mit den Bedienelementen am Lenkrad bedienen?

A: Über die Farb-Instrumententafel können Sie bestimmte Fahrzeug- oder Infotainment-Funktionen steuern und so z. B. den Reifendruck prüfen oder eine Telefonverbindung aufbauen. Sie können die Farb-Instrumententafel mit den Bedientasten auf der rechten Seite der Bedienelemente am Lenkrad bedienen. Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten und die Häkchen-Taste in der Mitte, um ein Element im Hauptmenü auszuwählen. Einige Menüs enthalten Untermenüs mit zusätzlichen Funktionen. Verwenden Sie zum Aufrufen eines Untermenüs die rechte Pfeiltaste.

F: Wie kann ich die Zahl der angezeigten Info-Seiten auf dem Display der Instrumententafel ändern?

A: Sie können einzelne Info-Seiten über die Bedienelemente am Lenkrad auswählen und abwählen. Verwenden Sie die linke Pfeiltaste der Bedienelemente am Lenkrad und wählen Sie unter „Einstellungen“ „Info-Seiten“ aus.

F: Worum handelt es sich bei den Anzeigemodi „Sport“ und „Tour“ auf der 8-Zoll-Farb-Instrumententafel?

A: Die 8-Zoll-Farb-Instrumententafel bietet zwei Anzeigemodi. Während der „Sport“-Modus den Schwerpunkt auf Fahrzeuginformationen legt, stehen beim „Tour“-Modus Infotainment-Informationen im Mittelpunkt. Zum Wechsel zwischen „Sport“ und „Tour“ auf die linke Pfeiltaste der Bedienelemente am Lenkrad drücken, „Einstellungen“ und anschliessend „Anzeige-Modus“ auswählen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

7. Favoriten

F: Was ist ein „Favorit“?

A: Ein „Favorit“ ist ein Element, das der Benutzer in der Favoritenliste speichern kann, das unten auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt wird. Dabei kann es sich um einen Radiosender, einen Telefonbuch-Kontakt, eine Playliste, ein Navigationsziel usw. handeln. Mit Favoriten können Sie häufig verwendete Elemente konfigurieren und einfach wieder aufrufen, indem Sie darauf tippen. Wenn Sie beispielsweise ein Navigationsziel als Favoriten konfigurieren, wird die Streckenführung für dieses Ziel gestartet, sobald Sie auf diesen Favoriten tippen.



Oktober 2015

Deutsch

F: Die Favoritenliste ist verschwunden. Wie kann ich sie wiederherstellen?

A: In manchen Menüs ist die Favoritenliste versteckt, um mehr Platz zu haben. Sie können die Favoritenliste jederzeit durch Tippen auf die Pfeiltasten unten rechts auf dem Bildschirm aufdecken oder indem Sie sie mit einer Fingerbewegung von der unteren Bildschirmkante hochziehen.

F: Wie kann ich einen neuen Favoriten speichern?

A: 1. Speichern eines Radiosenders als Favorit:

Zum Speichern des derzeit eingestellten Radiosenders die Radiostartseite aufrufen und ein Favoriten-Symbol unten auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten, bis ein Piepton zu hören ist und der Favorit die Bezeichnung des Radiosenders übernommen hat.

2. Speichern eines Liedtitels, Albums oder einer Playlist:

Zum Speichern des derzeit abgespielten Liedtitels die Medien-Startseite aufrufen und ein Favoriten-Symbol unten auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten, bis ein Piepton zu hören ist und der Favorit die Bezeichnung des Liedtitels übernommen hat.

Zum Speichern eines Albums oder einer Playlist auf „Suchen“ auf der Medien-Startseite tippen. „ALBEN“ oder „PLAYLISTS“ auswählen, dann ein Favoritensymbol unten auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten. Das Infotainmentsystem fordert Sie auf, das Element auszuwählen, das Sie als Favoriten speichern möchten. Nach Auswahl des Elements übernimmt der Favorit die Bezeichnung des Albums oder der Playlist.

3. Speichern eines Telefonbuch-Kontakts:

Zum Speichern eines Telefonbuch-Kontakts muss zunächst ein Mobiltelefon über Bluetooth® angeschlossen werden. Im Telefon-Startbildschirm auf „KONTAKTE“ tippen und dann ein Favoritensymbol unten auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten. Das Infotainmentsystem fordert Sie auf, das Element auszuwählen, das Sie als Favoriten speichern möchten. Nach Auswahl des Elements übernimmt der Favorit die Bezeichnung des Kontakts. Tipp: Wenn die Favoritenliste verborgen ist, können Sie sie mit einer Fingerbewegung von der unteren Bildschirmkante hochziehen.

4. Speichern eines Navigationsziels:

Zum Speichern eines Navigationsziels zunächst eine Streckenführung zu diesem Ziel starten. In der Kartenanzeige des Navigationssystems ein Favoriten-Symbol unten auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten, bis ein Piepton zu hören ist und der Favorit die Bezeichnung des Navigationsziels übernommen hat.

Tipp: Wenn die Favoritenliste verborgen ist, können Sie sie mit einer Fingerbewegung von der unteren Bildschirmkante hochziehen.

F: Wie kann ich meine Favoriten umbenennen, löschen oder verschieben?

A: Favoriten können durch Wechsel zum „EINSTELLUNGEN“-Bildschirm und anschließende Auswahl von „Radio“ und dann „Favoriten verwalten“ umbenannt, gelöscht oder verschoben werden.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

8. Video

F: Wie kann ich Videos von einem externen Gerät abspielen, z. B. von meinem USB-Stick?

A: Folgende Video-Formate werden unterstützt: .avi, .mpg, .mp4, .xvid und .wmv. Verbinden Sie Ihr Gerät, das die Videos enthält, über ein USB-Kabel mit dem Infotainmentsystem. Wechseln Sie durch Drücken der „MEDIEN“-Taste zur entsprechenden Audioquelle und tippen Sie auf die „Suchen“-Taste. Tippen Sie dann auf die Taste „Mehr“ auf der Interaktionsleiste unten rechts und wählen Sie das gewünschte Video aus. Bitte beachten Sie, dass Videos nur bei angelegter Handbremse abgespielt werden.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Häufig gestellte Fragen



Wir leben Autos.

Oktober 2015

Deutsch

F: Warum sehe ich beim Abspielen von Videos kein Bild? Ich kann den Ton hören.

A: Stellen Sie sicher, dass die Handbremse aktiviert ist.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

9. Sonstige

F: Kann ich die Startseite bearbeiten, z. B. Änderung der Reihenfolge und Position der angezeigten Anwendungen?

A: Um die Startseite neu anzuordnen eines der angezeigten Anwendungssymbole antippen und gedrückt halten, bis die Startseite in den Bearbeitungsmodus wechselt. Im Bearbeitungsmodus können Sie die Symbole auf einer Seite oder zwischen den Seiten neu anordnen, indem Sie ein Anwendungssymbol mit dem Finger zur gewünschten Position ziehen. Um den Bearbeitungsmodus zu verlassen, drücken Sie den Home-Button des Infotainmentsystems.

F: Kann die Systemzeit automatisch eingestellt werden?

A: Die Systemzeit kann so konfiguriert werden, dass Sie sich automatisch einstellt. Tippen Sie im Startbildschirm auf „EINSTELLUNGEN“ und dann auf „Zeit und Datum“.

F: Ich habe Schwierigkeiten beim Lesen des Displays – Es ist im Dunkeln zu hell und bei Tageslicht zu dunkel. Wie kann ich die Lesbarkeit des Displays verbessern?

A: Um die Lesbarkeit des Displays zu verbessern, können Sie zwischen Nachtmodus, Tagmodus und dem automatischen Modus wechseln, indem Sie auf der Startseite auf das „EINSTELLUNGEN“-Symbol tippen. Wählen Sie im „Einstellungen“-Menü „Display“ aus. Tipp: Das beste Ergebnis erzielen Sie im automatischen Modus. Zur manuellen Änderung der Anzeigehelligkeit den Dimmschalter verwenden, der sich in der Nähe des Fahrzeug-Lichtschalters befindet.

F: Wie kann ich das Infotainmentsystem ausschalten?

A: Drücken Sie den Lautstärkeregler und halten Sie ihn gedrückt, um das Infotainmentsystem auszuschalten. Tipp: Um nur den Bildschirm auszuschalten, jedoch weiterhin Musik zu hören, „EINSTELLUNGEN“ aufrufen und „Display“ auswählen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)